

# ショートカット一覧表

チャンネル	
次のチャンネルへ	[ + ]
前のチャンネルへ	[ - ]
ダイレクト選局	[ 1 ] ~ [ 9 ] + [ Enter ]
チャンネル番号選局	[ ¥ ] + [ 0 ] ~ [ 9 ] + [ Enter ]
音量	
音量を上げる	[ > ]
音量を下げる	[ < ]
消音 / 消音解除	[ M ]
再生・録画	
再生	[ P ]
一時停止	[ J ]
停止	[ S ]
録画	[ R ]
巻戻し	[ Z ]
早送り	[ X ]
逆スキップ	[ ? ]
順スキップ	[ \ ]
先頭、前へ ※ 再生中、タイムシフト状態時は「先頭」、複数ファイル再生中は「次へ」となります。	[ H ]
終端、次へ、同期 ※ 再生中は「終端」、複数ファイル再生中は「次へ」、タイムシフト状態時は「同期」となります。	[ Y ]
テレビ視聴の各種切り換え	
視聴状態切換 (ライブ状態 / タイムシフト状態)	[ F9 ]
レコーダー切換 (レコーダー 1 / レコーダー 2)	[ C ]
放送波切換 (地上アナログ / 地上デジタル)	[ F ]
入力切換	[ I ]
サービス切換	[ T ]
音声切換	[ A ]
映像切換	[ V ]
字幕切換	[ K ]

表示モード切換	
ノーマル / ワイド / ズーム / ジャスト ※ 「ジャスト」は地上アナログ放送視聴時のみ表示されます。	[ G ]
フルスクリーンモード / コンパクトモード	[ F10 ]
画面表示	
[ トップメニュー ] 画面表示 ( ON / OFF )	[ F12 ]
クイックメニュー表示 ( ON / OFF )	[ F11 ]
[ 録画番組 ] 画面表示 ( ON / OFF )	[ F4 ]
[ 予約 ] 画面表示 ( ON / OFF )	[ F3 ]
[ 番組表 ] 画面表示 ( ON / OFF )	[ F2 ]
[ 番組詳細 ] 画面表示 ( ON / OFF )	[ F1 ]
[ レコーダー情報 ] 表示	[ B ]
メニュー内操作	
上へ	[ ↑ ]
下へ	[ ↓ ]
右へ	[ → ]
左へ	[ ← ]
決定	[ Enter ]
戻る	[ BackSpace ]
データ放送	
データ放送画面の表示 ( ON / OFF )	[ D ]
青	[ F5 ]
赤	[ F6 ]
緑	[ F7 ]
黄	[ F8 ]
アプリケーション操作	
待機モードへ	[ Q ]