LTE対応USBドングル 型番 PIX-MT100

クイックスタートガイド

- かならず「本書」(クイックスタートガイド)と「お願いとご 注意 |を読んでから正しく安全に使用してください。 読んだ後も大切に保管しておいてください。
- 本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
- 本書で使用している画像は実際の画面とは異なる場合 があります。

本製品の概要

本製品をパソコンとUSB接続することで、LTEネットワークでのデータ通信が可能になります。 また、本製品はモバイル無線LANルーターにもなり、パソコンやスマートフォンなどを無線LANで接続することで、インターネット を楽しむことができます。



※LTEネットワークでインターネットに接続するには、SIMカードを提供する通信事業者との契約が別途必要になります。

ハードウェア仕様

外形寸法	寸法 約 92.9 mm(L) × 34.1 mm(W) × 14 mm(H) ※ 定部を除く	
質量	量 約 34 g	
使用環境	許容動作温度 0℃~35℃ 許容動作湿度 5~95% RH(結露なきこと)	
インターフェース USB		
対応 SIM カード形状	マイクロ SIM	
通信 LTE	対応周波数 2.1GHz、1.8GHz、800MHz	
	対応バンド B1、B3、B19	
無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n	
	セキュリティ WPA2-PSK (AES)	
データ通信速度 LTE 下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps		
※本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。		

海外での使用は、現地の電波に関する法令や規制等に抵触するおそれがあります。

※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境、ネットワークの混雑状況やご契約のSIMのサービス 内容に応じて変化します。

※仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。

USB接続モードの動作環境

Windows	対応OS	Windows 10 Home/Pro Windows 8.1/Windows 8.1 Pro、Windows 8/Windows 8 Pro Windows 7 Service Pack 1 以降 Home Premium/Professional/Ultimate 各日本語版(32bit/64bit 版)
Mac	対応機種	2013 年以降発売の Mac Pro 2011 年以降発売の MacBook Air/MacBook Pro/iMac/Mac mini
	対応 OS	OS X El Capitan(10.11) OS X Yosemite(10.10)※10.10.3以降 OS X Mavericks(10.9)

Copyright © 2016 PIXELA CORPORATION. All rights reserved.

内容品 お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。 不足や異常がある場合は、購入から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。



百日

各部の名称



工場出荷時の設定 出荷設定

20			
設定ツールアドレス	192.168.0.1		
無線LAN設定			
SSID	MT100_xxxx 本体シールに記載されています。		
セキュリティ設定	パスワード 本体シールのKEY欄に 記載されています。 セキュリティー:		
WPA2-PSK (AES) 管理設定			
ユーザー名	admin		
パスワード	admin		

SIMカードを取り付ける



SIMカードについては、カードに付属の説明書もご参照ください。



カバーを開く

ゆっくり開きます。



マイクロSIMカードスロット SIMカードを挿入する

で挿入します。 マイクロSIMカードスロットカバーを手前に





マイクロSIMカードスロット

カバーを閉じる マイクロSIMカードスロットカバーを ゆっくり閉じます。



電源供給が可能なUSBポートに接続する

本製品を電源供給が可能なUSBポート(パソコン、USB-ACアダプター、モバイルバッテリなど)に接続します。 本製品の電源がオンになり、使用可能になります。

設定ツールで アクセスポイント名(APN)設定を行う

SIMカードを取り付けた後、インターネットに接続するためには、設定ツールでアクセスポイント名(APN)設定を行う必要があります。

設定ツールを使用する

本製品に接続したパソコンやWi-Fi対応機器から本製品の機能を設定できます。 使い方についての詳細は、設定ツールのヘルプを参照してください。

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「192.168.0.1」と入力します。 (-) (3 192.168.0.1/ $0 \rightarrow \rightarrow$ ※工場出荷時、アドレスは 192.168.0.1が設定されています。 設定ツールのホーム画面で「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、 \angle ユーザー名 admin [ログイン]をクリックします。 ※工場出荷時、ユーザー名とパスワードは「admin」が設定されています。 バスワード 言語 日本語 ▼ ログイン

3	設定ツールの「設定」→「モデム設定」画面で、ご使用の	▼ アクセスボイント名設定
	SIMカードのアクセスポイント名(APN)情報に基づいて、	APN
	「アクセスポイント名(APN)設定」を行います。	認証タイプ
		ユーザー名
		パスワード

	0000
	CHAP 🔻
	0000
イント名設定	

Wi-Fi対応機器と無線LAN接続する

iPadを無線LAN接続する場合

